

1. Подключен ли прибор к сети
2. Требуется ли заменить предохранитель или отключился автоматический выключатель
3. Включена ли электроэнергия
4. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, пожалуйста, не пытайтесь починить блендер самостоятельно, обратитесь за ремонтом к специалисту или к поставщику для замены.

Гарантия

1. Если требуется техническое обслуживание, вы должны вернуть оборудование дистрибьютору.
2. При правильном использовании, начиная со дня покупки, гарантийный срок на двигатель составляет 6 месяцев. Все резинки, подшипники, лопасти и направляющие в сборе являются расходными деталями и не попадают под действие гарантии.
3. Послепродажное обслуживание не будет предоставляться, если были использованы неоригинальные запчасти.
4. В течение гарантийного срока плата за ремонт взимается в следующих случаях:
 - 1) Любое повреждение или проблема, вызванные неправильной эксплуатацией или использованием не в соответствии с руководством пользователя.
 - 2) Любое повреждение или проблема, вызванные разборкой и ремонтом сторонними организациями.
 - 3) Любой ущерб или проблема, вызванные стихийными бедствиями.
 - 4) Жидкость повредила внутренние компоненты устройства.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Благодарим вас за покупку и использование нашего профессионального блендера в соответствии с условиями гарантии. Если в течение гарантийного срока из-за некачественных материалов или производственного процесса возникнет дефект или проблема, пожалуйста, верните устройство дистрибьютору для ремонта. Расходы на транспортировку (сбор и возврат) не покрываются гарантией.

Наименование	
Дата покупки	
Место покупки	
Информация о покупателе	

Дата ремонта	Проблема	Заключение	Результат

Блендер JAU

Модель: BL-1800-2 / BL-1800-4



- * Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием блендера.
- * Внимательно изучайте руководство для использования в будущем
- * Технические характеристики, приведенные в данном руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления

Описание



Особенности:

1. Эффективный и мощный мотор
2. Защита от перегрева
3. Лезвие из нержавеющей стали
4. Вариатор скорости с функцией импульса
5. Высококачественный кувшин из поликарбоната объемом 2,5 л / 4 л с резиновой крышкой

При использовании этого оборудования или любого другого электроприбора всегда следуйте этим основным инструкциям:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

1. Перед использованием блендера убедитесь, что чаша надежно установлена.
2. Придерживайте чашу перед запуском.
3. Не засовывайте пальцы в чашу даже если блендер выключен. Ножи очень острые.
4. Перед тем, как разливать напиток, снимите кувшин с посадочного гнезда.

Рекомендуемое время работы на высокой скорости: 5 минут работы, 1 минут отдыха.

Гарантии

1. Прочитайте инструкцию
2. Выключайте блендер из розетки после использования.
3. Крышку можно открыть только после того, как лезвие полностью перестанет вращаться.

4. При чистке обязательно отключайте прибор от сети, кувшин можно мыть отдельно.
5. Во избежание поражения электрическим током не погружайте блендер с электроприводом в воду или другую жидкость и не ставьте его в посудомоечную машину.
6. Во избежание несчастных случаев во время использования держите его подальше от детей.
7. Во время использования внимательно следите за тем, чтобы рядом с прибором не находились инвалиды, дети или лица с задержкой умственного развития, чтобы предотвратить несчастные случаи.
8. Не используйте этот прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, как прибор вышел из строя, был уронен или поврежден каким-либо образом.
9. Не кладите в контейнер металлические предметы. Например, нож, вилку, совок...
10. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или столешницы, а также касался горячих поверхностей.
11. Не ставьте аппарат на газовую или электрическую плиту, в разогретую духовку или вблизи нее, а также не допускайте прикосновения аппарата к горячим поверхностям. Внешние источники тепла могут привести к повреждению вашего прибора.
12. Не используйте его на открытом воздухе.

СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЧИСТКЕ

1. При чистке или техническом обслуживании отключайте прибор от сети и следите за тем, чтобы выключатель был выключен.
2. Протирайте корпус и крышку блендера губкой или тряпкой
3. Не проводите чистку внутри кувшина вручную, если нож еще не снят.
4. Протрите вращающийся вал и двигатель сухой тряпкой.
5. При необходимости используйте для очистки чистую ткань с моющим средством с низким pH. Никогда не помещайте основание двигателя в воду или другую жидкость.
6. Протирайте банку каждый раз после использования. Не используйте абразивные материалы или жесткие щетки для чистки основания блендера или чаши блендера, так как это может привести к их затуплению или появлению царапин.
7. После использования на лезвиях может остаться осадок. Это негативно скажется на работе лезвий, поэтому пожалуйста убедитесь, что они очищены для достижения оптимальной производительности.
8. Перед тем как убрать машину на хранение, убедитесь, что она чистая и сухая.
9. Пожалуйста, отключайте устройство от сети, если оно не используется в течение длительного времени, и держите его подальше от пыли, насекомых и влаги.

НЕ МОЙТЕ ЧАШУ И КРЫШКУ БЛЕНДЕРА В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.

Диагностика

Проверьте, выключена ли кнопка защиты, нажмите ее, а затем перезагрузите. Если блендер по-прежнему не работает, проверьте следующее: